

Rengöring och Instruktioner för Juicemaskin

Rengöring

- Stäng kranarna på juicepaketen
- Koppla ur slangarna och kranarna ur maskinen
- Fyll rengöringsdunken med ett vatten
- Anslut den tredelade rengöringsdunken och öppna kranarna
- Om ej ansluten till avlopp, ställ en hink under kranen
- På paddan finns knapp med tre streck högst upp i vänstra hörnet, tryck och sedan på Clean.
- Efter ca. 2-3 minuter är rengöringen klar
- Anslut juicekartongerna och ta ut juice

Ifall ingen produkt kommer efter rengöring gör följande

- På racket finns knappen PRIME
- Tryck på den knappen och sedan på produkten 1,2 eller 3
- Upprepa några gånger tills produkt kommer ur kranen
- Ta sedan produkt som vanligt

Om Ipad kopplar från maskin eller "hänger" sig

- Stäng av racket på huvudströmbrytare som sitter längst upp till höger på racket
- dubbelklicka på hemknappen på ipaden "släng bort" appen top brewer.
- Starta racket igen efter ca. 20 sekunder
- Starta appen top brewer
- Fungerar det fortfarande inte kontakta Service. 0703 56 47 54