

# Rengöring och felsökningsmanual

## Rengöring av juicemaskin

- Stäng av och koppla ur juicekranarna från enheten.
- Fyll rengöringsdunken med hett vatten och anslut kranarna från rengöringsdunken till enheten. Se till att slangen inte blir dubbelvikt, så att vattnet kan flöda fritt i slangen och öppna kranarna.
- Placera en kanna/hink vid utloppsroret innan rengöringsprocessen kan starta.
- För att starta rengöringsprocessen tryck på tredje knappen från höger, samtidigt som den stora knappen i mitten, (tryck längst till vänster på den stora knappen)
- "Clean" syns nu i displayen och rengöringsprocessen har startat. Tar ca 2 – 3 minuter. Låt rengöringsprocessen pågå tills den är klar.
- När rengöringen är klar, stäng kranarna från dunken och koppla ur den från enheten.
- Anslut juicekartongerna till enheten.
  
- För att stoppa rengöringsprocessen tryck på stora knappen i mitten, (längs till höger på den stora knappen) samtidigt som den andra knappen från höger. Då syns "Canceled" i displayen.

## Prime

- Kommer det ingen juice från enheten, tryck på den andra knappen från vänster och välj juicesort.
- Prime syns nu i displayen och pumpen hjälper koncentratet fram till utloppsroret.
- Upprepa denna process tills koncentratet kommer från utloppsroret.

Vid problem kontakta Unique Beverage. Tel. 0703564754